

## GEBRAUCHSANWEISUNG

## INSTRUCTION MANUAL

### HINTERGRUNDKARTON



#### Betriebsanleitung

**Vorsicht !** Benutzen Sie den Hintergrund erst, wenn Sie die Gebrauchsanleitung gelesen haben.

#### 1. Installation



Der Hintergrundkarton kann einfach ausgepackt und sofort benutzt werden. Nehmen Sie den Hintergrund aus dem Pappkarton, entfernen die Plastikverpackung und befestigen den Hintergrund an dem Hintergrundsystem oder Montageset. Dann entfernen Sie die Fixierungsstreifen und wickeln den Hintergrund ab.

#### 2. Verwendung/Kürzen in der Länge

Um ein gleichmäßiges Abrollen zu gewährleisten und den Hintergrund glatt und sicher am Boden zu halten, verwenden Sie die Hama Beschwerungsschienen (für 1,35 Meter Hintergrundkartons Art.Nr. 21217 oder für 2,72 Meter Hintergrundkartons Art.Nr. 21218). Die Metallschiene wird per Clips an dem Hintergrundkarton befestigt und hat eine Auflagefläche zum Abschneiden des verbrauchten / beschädigten Hintergrunds.

Ist der Hintergrund verschmutzt oder beschädigt, wird das verbrauchte Material abgeschnitten. Hierzu können Sie die Hama Beschwerungsschiene einfach umdrehen und entlang der Kerbe mit Hilfe einer Klinge den Hintergrund kürzen.

#### 3. Lagerung



Bei der Verwendung eines Hintergrundmontagesets mittels Kunststoffexpander mit einer Länge von ca. 18 cm verformen sich die Pappkerne innerhalb kürzester Zeit, sodaß die Hintergründe beim Auf- und Abwickeln „eiern“. Hier können sogar Knickstellen auf dem Hintergrund zu sehen sein. Wir empfehlen daher die Verwendung unserer Alukerne mit 50 mm Durchmesser (z.B. 1,37 Meter (Art.Nr. alu137) oder 2,74 Meter (Art.Nr. alu274) oder 3,00 Meter (Art.Nr. alu300) oder unsere Alutubes. Diese werden einfach durch den Pappkern geschoben und mit Hilfe von zwei Holzkeilen (rechts und links) fixiert. Der Alukern / Alutube kann beim Wechseln des Hintergrundkartons weiter verwendet werden.

**Wir weisen darauf hin, daß Reklamationen auf Grund „verzogener“/“verformter“ Hintergrundkartons nicht reguliert werden.**

Bitte beachten Sie, dass die Hintergrundkartons ansonsten immer liegend oder gerade stehend gelagert werden müssen !

#### 4. Reinigung

Der Hintergrund kann abgekehrt und trocken abgewischt werden.

#### 5. Kürzen des Hintergrunds in der Breite

Der Hintergrundkarton kann einfach auf die gewünschte Länge selbst gekürzt werden. Hierzu lassen Sie den Hintergrund aufgerollt und fixiert. Ermitteln Sie die gewünschte Länge und sägen die Hintergrundrolle mit einer feinen Säge (z.B. Eisensäge) einfach durch.