

GEBRAUCHSANWEISUNG

INSTRUCTION MANUAL

POLYPROPYLEN / POLY-PRO



Betriebsanleitung

Vorsicht ! Benutzen Sie den Hintergrund erst, wenn Sie die Gebauchsanleitung gelesen haben.

1. Verwendung

Der einfarbige Polypropylen-Hintergrund kann einfach abgewickelt und sofort benutzt werden.

Wenn der Hintergrund auf einem Kern aufgerollt ist, rollen Sie den Hintergrund nie ganz ab. Lassen Sie ihn noch mindestens eine komplette Umrollung auf der Rolle. Der Hintergrund kann sich bei Totalabwicklung von der Rolle lösen.

Wenn der Anfang des Hintergrunds nicht als „Hohlkehle“ auf dem Boden liegt, empfehlen wir Ihnen unbedingt eine Abschlussleiste (z.B. Hama Beschwerungsschiene 2,75 Meter Art.Nr. 21218) zu verwenden, damit sich der Hintergrund nicht wellen kann.

2. Reinigung

Der Hintergrund kann einfach gereinigt werden. Die können den Hintergrund abkehren und abwischen. Hierzu empfehlen wir unseren Mikrofaserhandschuh. Hier benötigen Sie keine Reinigungsmittel. Bodenmarkierungen, Farbe und Schmutz können schnell jedoch mit einem feuchten Schwamm oder Lappen sauber gewischt werden. Mit Hilfe von Reinigungsmittel und ein paar Tropfen Wasser können auch andere Flecken entfernt werden. Verwenden Sie niemals Produkte auf Erdölbasis. Sie werden die Weichmacher im Polypropylen entfernen und machen das Material hart und spröde. Schließlich können Risse auftreten.

Bedingt durch bestimmte Böden (z.B. Teppichboden) kann sich der Hintergrund beim ab- und aufwickeln antistatisch aufladen. Hier kann vorhandener Schutz angezogen werden. Dieser kann ganz einfach mit einem Staubsauger entfernt werden.

3. High-Key

Damit der weisse Hintergrund als reines Weiss erscheint, sollte der Hintergrund von vorne ausgeleuchtet werden.

4. Tip

Es ist empfehlenswert im voraus die Verschmutz durch geeignete Vorbereitung zu verhindern. So sind die Kratzspuren von Schuhe zu vermeiden, indem einfach Maler Klebeband auf den Sohlen geklebt werden. Das Band kann leicht entfernt werden und hinterläßt keine Spuren.